Šicí stroje, které splní Vaší potřebu dotáhnout to k dokonalosti.

Sešívání různých druhů materiálů

Bez problému sešijete různé druhy látek a přidáte zdobení.

Módní doplňky

Přidejte ozdobné stehy, použijte různé ozdobné nitě.

Vzorník krajkových vzorů

Ušitím ozdobných vzorů v rovnoběžných linkách získáte nové stehové vzory.

Váček se zdobením

Vytvořte jednobodový květinový steh obklopený ozdobnými vzory.

Užijte si dobrého pocitu z vytvoření vlastního návrhu a dotáhněte jej k dokonalosti. Šití s novu řadou JUKI HZL-DX je skutečným zážitkem a výsledkem je mistrovské dílo.

HZL-DX7

HZL-DX5

JUKI-SICISTROJ.CZ

Nejspolehlivější a nejvěrnější

Blokové podávání – Technologie průmyslových šicích strojů Juki

Systém „blokového podávání“ z průmyslových šicích strojů Juki jsme použili ve strojích pro domácnost. Naše blokové podávání Vám umožní vytvářet stehy dokonalé kvality na jakémkoli druhu látky.

Silná džínovina přeložená na třikrát
Bez námahy prošijete jakkoli silnou látku.

The Blokový podavač je déle v kontaktu s látkou, výsledkem je vždy pevný a spolehlivý šev.

Prošívání tenkých látek
Nedochází ke shrnování látky ani při prošívání tenké bavlny.

Šití froté
Rovnoměrné podávání náročných látek s vysokým vlasem

Variabilní stehová deska pro rovný steh

NOVÉ!

Jednoduchým přepnutím páčky vpředu nastavte jehlový otvor pro rovný steh. Zabráníte vtlačování tenké látky jehlou do stehové desky. Skvělé pro přesné volné quiltování. Je-li stehová deska nastavena na rovný steh, je možné zvolit pouze rovný steh.

Funkce vznášení patky brání nerovnoměrným švům

NOVÉ!

Stisknutím tlačítka vznášení patky můžete šít s lehce zdviženou přítlačnou patkou. Nadzdvihnutím přítlačné patky do polohy vznášení můžete šít, aniž byste stlačovali vrstvy a tvořili nepravidelné švy.

Vznášení patky se dá nastavit v krocích 0,1 mm podle síly vrstev.

Můžete šít s lehce nadzdvihnutou přítlačnou patkou.

* V obou případech je použita základní přítlačná patka

Díky spojení průmyslových zkušeností společnosti Juki a moderní technologie vytvoříte dokonalé knoflíkové dírky.

Využitím senzorového systému šití knoflíkových dírek dosáhnete optimálního podávání všech druhů látek. Budete nadšeni, jak stroj šije automaticky v optimálním pořadí knoflíkovou dírku přesné velikosti a dokonalého vzhledu v jediném kroku.

Součástí přítlačné patky pro knoflíkové dírky je svírací destička, takže můžete látku bez obav vést mezi patkou a svírací destičkou.

Můžete si vybrat z 16 typů knoflíkových dírek

Možnost nastavení šířky knoflíkové dírky
Nyní máte možnost nastavit si šířku knoflíkové dírky ve 3 krocích.

Přizpůsobte si svůj stroj Juki Vašim potřebám

Další nové funkce pro přizpůsobení Vašeho stroje!

Jednoduché ovládání tlačítky
- Start/Stop
- Šití zpět
- Zapošití
- Odstřih nití
- Jehla nahoru/dolů
- Automatické zdvižení přítlačné patky

Funkce ovládané pedálem

NOVÉ!

Pro zvýšení všestrannosti nabízí Juki výběr funkcí ovládaných pedálem. Patní části pedálu můžete nyní přiřadit funkce zdvižení přítlačné patky, odstřih niti, zapošití zpětnými stehy nebo stehy na místě. Funkce patní části můžete také zcela zrušit. Máte tak možnost dalšího přizpůsobení stroje Vašim potřebám.

Pivotní funkce přítlačné patky

NOVÉ!

Když zastavíte stroj, jehla se zastaví ve spodní poloze a patka se automaticky zdvihne a umožní Vám otáčet látkou. Tato funkce je velmi výhodná pro šití rohů. Jakmile opět spustíte stroj, přítlačná patka se automaticky spustí na látku.
*Tuto funkci je možné vypnout.

Nastavení zdvižení přítlačné patky po odstřihu nití

NOVÉ!

Přítlačná patka se po odstřihu nití zdvihne a umožní Vám rychlé vytažení látky.
*Tuto funkci je možné vypnout.

Nastavitelná rychlost při spuštění stroje/šití zpět

NOVÉ!

Rychlost při spuštění stroje/při šití zpět můžete nastavit ve třech krocích: rychle, normálně a pomalu.

Video návod Vám pomůže rychle se naučit obsluhovat stroj!

Kombinací pevných automatických funkcí a jemného ručního ovládání dosáhnete zcela přirozeného ovládání stroje.

- Funkce pedálu
- Funkce pivotní polohy přítlačné patky
- Bezproblémová obsluha

https://www.youtube.com/jukihomesewing/videos/watch?v=oF5SRq9Q78k

Tvořte a navrhujte s přesností a dokonalostí

Zapošití

NOVÉ!

Pro zapošití na začátku a na konci švu si můžete vybrat mezi „zpětným stehem“ a „Stehy na místě“. Stisknete-li tlačítko pro zapošití během šití stehového vzoru, stroj se zastaví po došití jednoho celého vzoru.

Pomalé krokové šití

NOVÉ!

Přidržíte-li stisknuté tlačítko jehla nahoru/dolů, stroj bude šít velmi pomalu, steh za stehem. Snadno a přesně tak ušijete například rohy.

Vyšší rychlost rovného stehu

RYCHLEJŠÍ!

Maximální rychlost šití rovným stehem jsme zvýšili na 1050 stehů za minutu.

Kolenní páka

Přítlačnou patku můžete zdvihat a spouštět pomocí kolenní páky. Při použití kolenní páky se patka zdvihne do výšky 12 mm. Když je patka zdvižena do maximální polohy, můžete ji také přepnout zpět z automatického provozu (tlačítkem) do ručního provozu (páčkou).

Rychlá příprava usnadňuje šití

Automatický navlékač niti

Jednoduše umístěte nit do vodítka a přepněte páčku dolů. Jehlu navlečete rychle a snadno jednou rukou.

Nezávislý motor pro navíjení spodní niti

Obtočte cívku několika závity niti a veďte nit do vodítka. Spodní nit můžete navlékat kdykoli a po navlečení použít odřezávač.

Rychlá příprava spodní niti

Příprava spodní nitě je snadná. Stačí sledovat vodicí dráhu. Spodní nit nemusíte vytahovat nahoru.

Užijte si lehkost a svobodu tvoření a navrhování

Prodloužení vzoru

Změňte celkovou délku vzoru beze změny hustoty vzoru

Jednobodové vzory

Ozdobné stehy můžete šít jako jednobodové vzory. Pěkného efektu dosáhnete, vytvoříte-li si vlastní podpis kombinací těchto vzorů s písmeny.

Stehová písmena

Stroj obsahuje čtyři (DX5 tři) abecedy s číslicemi. Až deset nejčastěji používaných kombinací, jako jsou například jména, si můžete uložit do paměti.

Nastavení stehu (pouze DX7)

Snadno ovladatelným otáčecím knoflíkem můžete nastavit šířku a délku stehu. Tento ovladač Vám též umožní drobné úpravy při šití entlovacím stehem.

Volné quiltování

Přepněte ovladač a zatáhněte zoubky podavače. Volně quiltovat můžete rovným stehem a speciálním entlovacím stehem. Užijte si svobodu při volném quiltování

Krajkové vzory

Rovnoběžným vyšitím několika vzorů dosáhnete efektu krajky. Zvolte si kombinace stehů, s nimiž dosáhnete vzhledu krajkových stuh.

Rohy při našívání aplikací

Šířku stehu si můžete nastavit tak, aby se postupně automaticky zkracovala. Dosáhnete tak dokonalého vytvoření rohů aplikací nebo zakončení stehů. Nastavením šířky a délky můžete ovládat i úhly Vašich vzorů.

Přímá volba stehového vzoru

Často používané stehy, jako jsou rovné čáry, overlockové stehy a entlovací vzory můžete rychle zvolit pomocí tlačítek pro přímou volbu. Citlivost dotykového panelu lze upravit.

Velký pracovní prostor

Nasazením přídavného stolku získáte pracovní prostor a pohodlí.

JUKI-SICISTROJ.CZ

Seznam hlavních funkcí / Technické údaje

	Název	Vysvětlení funkce	DX7	DX5
Funkce	Systém řízení		Počítačové	
	Počet stehových vzorů	Počet naprogramovaných stehových vzorů	287	185
	Počet abeced	Počet abecedních fontů	4	3
	Knoflíková dírka	Systém šití knoflíkové dírky	Automatický (senzorový) systém se svírací destičkou	
	Přímá volba stehových vzorů	Volba nejčastěji používaných stehů jedním tlačítkem	10 vzorů	
	Tlačítko Start/Stop	Různé barvy tlačítka Start/Stop indikují stav připravenosti stroje	Zelená: Stroj je připraven k šití nebo šije Červená: Stroj nemůže šít Oranžová: po stisknutí tlačítka zapošití během šití stehového vzoru	
	Maximální rychlost šití	Maximální počet zdvihů jehly za minutu	1050 st./min.	
	Automatický odstřih niti	Automatické současné odstřižení horní a spodní niti	X	
	Automatický navlékač jehly	Automatické navlékání jehly	Automatický navlékač jehly	
	Systém napínání niti	Systém nastavování napětí horní/spodní niti	Automatické	
	Automatické zapošití	Automatické ušití zpětných stehů / stehů na místě na začátku a na konci švu	Automatické zapošití s odstřihem niti	
	Mechanismus podávání	Počet segmentů a systém podávání látky	Blokový podávací mechanismus	
	Nastavení přítlaku patky	Nastavitelný přítlak přítlačné patky	Plynulé nastavení	
	Zasouvání podavače	Zasouvatelný podavač pro volné quiltování a přišívání knoflíků	X	
	Rychlá příprava spodní niti	Jednoduché navlečení niti do vodítka bez nutnosti vytahovat nit	X	
	Navíječ spodní niti	Systém navíjení spodní niti	Navíječ spodní niti s nezávislým motorem	
	Osvětlení	Typ a počet těles osvětlujících pracoviště	2 LED tělesa	1 LED těleso
	Variabilní stehová deska	Přepínání jehlového otvoru na rovný steh	X	
	Funkce vznášení patky	Funkce pro šití s lehce zdviženou patkou	X	
	Volné rameno	Možnost sejmutí stolku pro snazší šití v místech s horší přístupností, jako jsou rukávy, lemy, výstřihy	X	
	Změna délky/šířky stehu	Nastavitelná šířka/délka stehu	Otočný ovladač	Tlačítka
	Počet poloh jehly (rovný steh / jiný než rovný steh)	Počet poloh jehly pro stehové vzory	37 / 3	
	Převrácení vzoru (stranové)	Vzory s možností stranového převracení	X	
	Šití dvojjehlou	Rovnoběžné prošívání šířky 2 mm	X	
	Nastavitelná rychlost spuštění / šití zpět	Nastavitelná rychlost spuštění/šití zpět/zapošití	X	
	Zapošití	Ušije neviditelné zapošívací stehy na začátku a na konci švu	X	
	Pomalé krokové šití	Přidržíte-li tlačítko jehla nahoru/dolů, stroj bude extrémně pomalu šít.	X	
	Pivotní funkce přítlačné patky	Po zastavení stroje zůstane jehla v látce a přítlačná patka se automaticky zdvihne	X	
	Paměť	Kapacita paměti pro kombinace stehů/písmen a nastavení	10 vzorů	
	Blokování patky ve vodorovné poloze	Stisknutím černého tlačítka na patce zaaretujete patku ve vodorovné poloze pro snazší začátek švu na silné látce	X	
	Výška zdvižení přítlačné patky (1 krok / 2 kroky)	Rozsah zdvihu přítlačné patky	Tlačítky: 6 mm Pákou: 6 mm / 12 mm	
Základní příslušenství	Tvrdý kryt	Kryt chránící stroj před poškozením a prachem	Tvrdý kryt se schránkou na příslušenství	
	Kolenní páka	Zdvihání a spouštění přítlačné patky kolenem	X	
	Přídavný stolek	Stolek pro zvětšení pracovního prostoru	X	k dokoupení
	Ovládací pedál	Ovládání spuštění, zastavení a rychlosti stroje nohou	V základní výbavě; s funkcí nožního spínače	
	Příslušenství		Základní přítlačná patka (A), Zipová patka (B), Overlocková přítlačná patka (C), Patka pro slepý steh (D), Patka pro šití knoflíkových dírek (E), Patka pro ruční šití knoflíkových dírek (I), Kráčející patka (N), Patchworková patka (P), Quiltovací patka (Q), Cívky na spodní nit (4), Sada jehel HA X 1 č. 11(+): č. 14 (1), č. 16 (1) na úplety č. 11 (1), Dvojjehla, Quiltovací voditko, Pomocný trn na cívku, Šroubovák tvaru T, Páráček, Štěteček, Odvíjecí kroužek (velký), Odvíjecí kroužek (střední), Odvíjecí kroužek (malý), Ovládací pedál, Kolenní páka, Elektrická šňůra, Tvrdý kryt, Návod k obsluze, Pokyny na DVD *pouze HZL-DX7 Otevřená přítlačná patka (O), Okrajová přítlačná patka (R), Nepřilnavá přítlačná patka (T), Průraznik na očka, Přídavný stolek	
Technická data	Rozměry	Šířka x výška x hloubka šicího stroje	445 x 291 x 210 mm	
	Rozměry s tvrdým krytem	Šířka x výška x hloubka šicího stroje s nasazeným tvrdým krytem	510 x 305 x 257 mm	
	Velikost ramene	Šířka x výška pracovního prostoru vpravo od jehly	203 x 112 mm	
	Hmotnost	Hmotnost samotného šicího stroje	10,3 kg	

Příslušenství k dokoupení

Lupa / Ochrana očí

Zvětší pracovní oblast stoje 1,4 x.

Obj. č. 40164074

Stojan na nit

Se stojanem na velké cívky můžete pracovat s rozměrnými kužely.

Obj. č. 40163897

Patka pro skrytý zip

Pro všívání skrytých zipů

Obj. č. 40080955

Patka pro přišívání knoflíků

K přišívání knoflíků na oděvy

Obj. č. 40080969

Přítlačná patka pro rolovaný lem

Pro lemovací stehy s rolováním látky (3 mm)

Obj. č. 40080958

Quiltovací přítlačná patka (otevřená)

Pro volné quiltování (přední část je otevřena pro zlepšení viditelnosti).

Obj. č. 40080949

BOBBIN s.r.o.
výhradní zastoupení domácích šicích strojů **JUKI** pro ČR a SR
Krajinská 11, 370 01 Č. Budějovice
tel./fax: +420 386 323 272
e-mail: info@juki-sicistroje.cz
www.juki-sicistroje.cz

JUKI ECO PRODUCTS | Šicí stroj řady HZL-E je ekologický výrobek splňující směrnici JUKI ECO PRODUCT

- Šicí stroj splňuje „Směrnici JUKI Group o zelených výrobcích" o používání nebezpečných látek, která je přísnější, než Směrnice RoHS.
- Díky vysoce výkonnému LED osvětlení snižuje tento výrobek spotřebu energie o 96% oproti běžným výrobkům.
- Hmotnost tohoto výrobku je o 13% nižší, než u běžných výrobků.

* RoHS je směrnice EU omezující používání 6 nebezpečných látek (olova, šestivazného chromu, rtuti, kadmia, PBBa PBDE) v elektrickém a elektronickém zařízení. Směrnice JUKI Group o zelených výrobcích nastavuje dobrovolně kritéria omezující další látky s nepříznivým dopadem na životní prostředí.

HZL-DX7 / HZL-DX5

JUKI®
Od průmyslu pro domácnost

Dotaženo k dokonalosti
Steh za stehem

Vysoce výkonné šicí stroje Juki